



Adhesivo Universal

F I C H A T É C N I C A

D E S C R I P C I Ó N

Parsecs Adhesivo Universal ha sido formulado especialmente para adherir una amplia variedad de materiales de manera limpia y prolija gracias a su transparencia.

Es ideal para el hogar, la industria y la oficina

Actúa por adherencia de doble contacto y se puede aplicar con pincel o espátula.

A P L I C A C I O N E S

- Decoración, Maquetas, Modelismo.
- Tapicería, Carpintería
- Zapatería y Talabartería.
- Artesanías, Bijouterie, Encuadernación y hobbies

A D H I E R E S O B R E

Cuero
Caucho
PVC
Telas
Papel

Vidrio
Acrílico
Cerámica
Madera

Porcelana
Plásticos (*)

(*) Excepto polietileno y polipropileno

M O D O D E U S O

1º PASO

Las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo o partículas sueltas, grasa u óxido

2º PASO

Aplicar una delgada capa de adhesivo en cada una de las superficies a unir y dejar transcurrir 1 a 2 minutos aproximadamente hasta que el mismo esté seco al tacto. Si la superficie es porosa repetir este paso.

3º PASO

Unir las partes en la posición deseada y presionar firmemente. Dejar fraguar por lo menos 2 horas. El adhesivo logra su máxima resistencia a las 24 horas de aplicado.

I N F O R M A C I Ó N T É C N I C A

Color: Transparente

Densidad: 0.83 a 0.89 g/cm³

Tiempo Abierto de Trabajo: 1 a 2 minutos a 25 °C

Resistencia a la Temperatura:

Hasta 100 °C

H I G I E N E

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe.

P R E C A U C I O N E S

Inflamable de primera, no apagar con agua. Mantener alejado del fuego

Evitar la inhalación continua de sus vapores. Usar en ambientes ventilados.

El contacto directo y prolongado con la piel o los ojos, puede producir irritaciones. En caso de producirse, lavar inmediatamente con abundante agua y recurrir al médico.

No ingerir, mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

P R E S E N T A C I O N

Pomos de 25 cm³.

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.